


Verriegelungszylinder ZLVS**Bedienungsanleitung**

ZLVS Standard: II2GDcT4(130°C) -10°C ≤ T_a ≤ +60°C

ZLVS VITON (VI): II2GDcT4(130°C) -10°C ≤ T_a ≤ +80°C

1. Varianten

A	Grundausführung
FV	Flansch vorne
FH	Flansch hinten
H	Fußmontage
SHS	schwenkbar hinten sphärisch
D	doppeltwirkend
S	deckelseitig hydraulisch
Z	stangenseitig hydraulisch
P	Dämpfung Standard beidseitig
PV	Dämpfung Standard vorne
PH	Dämpfung Standard hinten
PP	Dämpfung Progressiv beidseitig
PPV	Dämpfung Progressiv vorne
PPH	Dämpfung Progressiv hinten
T	durchgehende Kolbenstange
R	rostfreie Kolbenstange
E	für berührungslose Endschalter
VV	Vorhubverriegelung
RV	Rückhubverriegelung
BV	Beidseitige Verriegelung

2. Funktion

Durch Belüften bzw. Druckbeaufschlagung der Zylinderkammern bewegt sich der Kolben im Rohr hin und her. Die Kolbenstange überträgt die Bewegungen nach außen. Bei Luftausfall wird der im Zylinderraum befindliche Druck erhalten, so dass eine Zylinderbewegung in Verriegelungsrichtung (=entgegen Vorschubrichtung) verhindert wird.

**WARNUNG!**

Wird der Zylinder zum freien Positionieren ohne Anschlag eingesetzt, kann es beim Absenken von Last und gleichzeitig starker Abluftdrosselung oder beim Einsatz eines Ventils mit offener Mittelstellung zu Funktionsbeeinträchtigungen der Verriegelung kommen. Bitte halten Sie Rücksprache mit SPECKEN-DRUMAG.

3. Anwendung

- Bestimmungsgemäß dient der Zylinder dem Transport von Massen und dem Übertragen von Kräften.
- Die Verwendung als Feder- und Dämpfungslement zählt nicht zum bestimmungsgemäßigen Gebrauch. Es können unzulässige Belastungen auftreten.
- Die Geräte können unter den angegebenen Betriebsbedingungen in den Zonen 1 und 2 explosionsfähiger Gasatmosphären und in den Zonen 21 und 22 explosionsfähiger Staubatmosphären eingesetzt werden.
- Betreiben Sie den Zylinder nur mit den angegebenen Betriebsmedien. Die Verwendung von Gasen gehört nicht zum bestimmungsgemäßigen Gebrauch.
- Verwenden Sie den Zylinder im Originalzustand ohne jegliche eigenmächtige Veränderung. Durch nicht vom Hersteller ausgeführte Eingriffe am Gerät erlischt die Zulassung.

4. Betriebsbedingungen

Max. Betriebsdruck	10 bar
Umgebungstemperatur	ZLVS Standard: -10°C bis +60 °C ZLVS VITON (VI): -10°C bis +80 °C Bei Betrieb im Nicht-Ex-Bereich kann die maximale Umgebungstemperatur 80°C betragen
Mediumstemperatur	ZLVS Standard: -10°C bis +60 °C ZLVS VITON (VI): -10°C bis +80 °C Bei Betrieb im Nicht-Ex-Bereich kann die maximale Mediumstemperatur 80°C betragen
Betriebsmedien	Getrocknete Luft der Qualitätsklasse 5 nach ISO 8573-1, geölt oder ungeölt
Einbaulage	Beliebig
Kolbenstangenbelastung	Knickbelastung s. Diagramm Querkräfte auf die Kolbenstange sind nicht zulässig
Werkstoffe	Kolbenstange: Hochlegierter Stahl Zylinderrohr: Aluminiumlegierung Mg<7,5% Deckel: Aluminiumlegierung Mg<7,5% Zuganker und Muttern: Hochlegierter Stahl Dichtungen: NBR und VITON

5. Inbetriebnahme

Beachten Sie die Angaben auf dem Typenschild
Einbau und Inbetriebnahme nur von autorisiertem Fachpersonal gemäß Bedienungsanleitung.
Halten Sie alle geltenden nationalen und internationalen Vorschriften ein.

**WARNUNG!**

- Die Entladung elektrostatisch aufgeladener Teile kann zu zündfähigen Funken führen.
- Verwenden Sie für den Betrieb der Zylinder Schläuche und Schlauchbündel nur bis zu einem maximalen Außendurchmesser von 20 mm.
 - Verbinden Sie zum Potenzialausgleich leitende Metallteile untereinander.
 - Erden Sie das Gesamtsystem.

Schlagvorgänge unter Beteiligung von Rost und Leichtmetallen und ihren Legierungen können Funken bilden.

- Verwenden Sie kein Werkzeug mit korrodierten Oberflächen.
- Schützen Sie das Produkt vor herunterfallenden Gegenständen.

Montieren Sie den Zylinder so, dass keine Querkräfte auf die Kolbenstange einwirken. Querkräfte können unzulässige Erwärmungen erzeugen. Einige Kolbenstangenauflasätze und Befestigungselemente lassen oszillierende Dreh- und Schwenkbewegungen des Zylinders zu. Die Verwendung dieser Elemente als Radialgleitlager mit Umgangsgeschwindigkeiten größer als 1 m/s gehört nicht zum bestimmungsgemäßigen Gebrauch. Dabei können unzulässige Erwärmungen auftreten.

- Justieren Sie gegebenenfalls die Endlagendämpfung so, dass der Kolben die Endlagen sicher erreicht und weder hart anschlägt noch zurückfedert.
- Das Ansaugen von Druckluft darf nicht aus Ex-schützten Bereichen erfolgen. Druckluft darf nicht in Bereiche explosionsfähiger Staubatmosphären ausgeblassen werden. Entfernen Sie ggf. das montierte Filterelement am entsprechenden Anschluss und setzen Sie eine Schlauchkupplung ein. Führen Sie die Abluft über Schlauchleitungen aus dem Staub-Ex-Bereich heraus.
- Beachten Sie bei der Werkstoffauswahl von Montagehilfen und Befestigungszubehör Korrosion, Verschleiß und gegenseitige Wechselwirkungen.
- Begrenzen Sie Anzahl und Abmessungen demonterbarer Verbindungen auf ein Mindestmaß. Verwenden Sie kurze Schläuche und Rohre. Vermeiden Sie dabei das Auftreten von mechanischen Spannungen.
- Verschließen Sie ungenutzte Öffnungen mit Blindstopfen bzw. Abdeckungen.
- Sorgen Sie für leichte Zugänglichkeit der zu reinigenden Oberflächen

6. Betrieb

- Beachten Sie die Betriebsbedingungen und Angaben dieser Bedienungsanleitung.
- Beachten Sie die Funktionsart ihres Zylinders. Betreiben sie die pneumatische Zylinderseite nicht hydraulisch und umgekehrt.
- Halten Sie stets die zulässigen Grenzwerte ein.
- Verwenden Sie im Ex-Betrieb keine Aufbaumittel (Glycol)
- Hochfrequenter Betrieb kann zu unzulässiger Erwärmung des Betriebsmediums führen. Überwachen und begrenzen Sie ggf. die Mediumstemperatur auf den zulässigen Wert

! WARNUNG!

Staubablagerungen auf erhitzten Oberflächen sind leicht entzündlich. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem weichen Lappen.



7. Wartung und Pflege

- Beachten Sie ggf. die Wartungsintervalle des berücksichtigten Zubehörs.
- Warten Sie den Zylinder nach 2 Mio. Zyklen oder spätestens nach 6 Monaten.
- Überprüfen Sie die einwandfreie Funktion Ihres Produkts:

Funktionsstörung	Abhilfe
Außere Beschädigungen nach Sichtkontrolle	1. Tauschen Sie den Zylinder aus oder 2. Senden Sie den Zylinder zum Service an SPECKEN-DRUMAG
Längsriefen auf der Kolbenstange	Senden Sie den Zylinder zum Service an SPECKEN-DRUMAG
Kein fester Sitz der Zylinderbefestigung und der Befestigungen an der Kolbenstange	Drehen Sie die Befestigungsschrauben fest.
Trockene und fest anhaftende Schmierstoffreste auf der Kolbenstange	Reinigen Sie die Kolbenstange mit einem weichen Lappen. Siehe Bedienungsanleitung
Ungleichmäßiges Lauverhalten	Siehe Bedienungsanleitung
Kolben schlägt hart in der Endlage auf	1. Justieren Sie ggf. die Endlagendämpfung, ansonsten 2. Senden Sie den Zylinder zum Service an SPECKEN-DRUMAG
Hörbare Luftleckage bzw. Ölleckage an der Stangendichtung	1. Tauschen Sie das Verschleißteil aus oder 2. Senden Sie den Zylinder zum Service an SPECKEN-DRUMAG
Ölaustritt aus dem Luftversorgungsnetz	1. Tauschen Sie das Verschleißteil aus oder 2. Senden Sie den Zylinder zum Service an SPECKEN-DRUMAG

- Der Austausch von Verschleiß- und Ersatzteilen ist in Einzelfällen möglich. Reparaturen dieser Art dürfen nur von geschulten und berechtigten Fachkräften vorgenommen werden. Setzen Sie sich bitte mit SPECKEN-DRUMAG in Verbindung.

Freie Knickläufe in Abhängigkeit der Kolbenkraft (Belastungsart gemäß Skizze)



Konformitätserklärung

Declaration of Conformity

(im Sinne der Richtlinie 94/9/EG, Anhang VIII)
 (according to EC Directive 94/9/EC, Appendix VIII)

DRUMAG GmbH erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die

**Verriegelungszylinder ZLVS
 mit Kolbendurchmessern 63, 80, 100, 125, 160 mm**

der Kategorie 2G und 2D, auf die sich diese Erklärung bezieht,
 übereinstimmen mit der

declares in sole responsibility that the

**Locking cylinder ZLVS
 with Piston diameters 63, 80, 100, 125, 160 mm**

*in category 2G and 2D that are subject to this declaration are meeting
 the requirements set forth in*

**Richtlinie 94/9/EG
 Directive 94/9/EC**

Angewandte Norm: **DIN EN 1127-1:2008-02, DIN EN 13463-1:2003-06,**
Applicable standard: DIN EN 13463-5:2004-03

Die Produkte sind mit folgender Kennzeichnung versehen:
The products are marked with the following characteristics:

II 2GD c T4 (130°C)-X

DRUMAG GmbH hinterlegt die gemäß 94/9/EG Anhang VIII geforderten Unterlagen bei
 benannter Stelle:

TÜV Product Service GmbH, EU-Kennnummer 0123
 EG-Bescheinigung Nr. EX9 1304 50296 005

DRUMAG GmbH will archive the documents required according to 94/9/EC at the following
 location:

TÜV Product Service GmbH, EC-Code 0123
 EC-Certificate No. EX9 1304 50296 005

DRUMAG GmbH

Bad Säckingen, den 10.04.2008

Ort und Datum der Ausstellung
Place and date of issue

Funktion: Geschäftsführer U. Ziegler
Function: Managing director U. Ziegler

Drumag GmbH
 Fluidtechnik
 Postfach 1142
 D-79702 Bad Säckingen

Glarnerstraße 2
 D-79713 Bad Säckingen
 Telefon 07761/55050
 Telefax 07761/550570

Internet: www.specken-drumag.com
 e-mail: technik@specken-drumag.com